

Tenda
Installation Guide
Wireless USB Adapter
Model: U3

Package contents:
• Wireless USB Adapter
• CD-ROM
• User Manual
• Quick Start Guide V.1

CE

Technical Support:
Manufacturer: HANGZHOU TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 11, Xingye 1st Street, Hangzhou, Zhejiang, China
Telephone: +86 571 8510 6666
Fax: +86 571 8510 6666
Email: support@tenda.com.cn
Website: www.tenda.com.cn
© 2011 Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

English
1 Install the Wireless USB Adapter
Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.
2 Install the Tenda Wireless Adapter Program
Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive.
3 Connect to a WiFi Network
You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.
Português
1 Instalar o adaptador USB sem fios
Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.
2 Instale o programa de adaptador de rede Tenda
Insira o CD-ROM no leitor de discos ópticos.
3 Conecte-se a uma rede Wi-Fi
O processo será demonstrado através de imagens.
Italiano
1 Installare l'adattatore USB senza fili
Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.
2 Installare il programma dell'adattatore di rete Tenda
Qui viene descritto come installare il software Tenda.
3 Connettersi a una rete Wi-Fi
Il processo verrà dimostrato attraverso immagini.
Deutsch
1 Installation des drahtlosen USB Adapter
Schließen Sie den drahtlosen USB Adapter mit dem USB Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2 Installation des Tenda Network Adapterprogramms
Hier wird beschrieben wie Windows 7 zu installieren.
3 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen
Belgien Sie dazu die folgenden Schritte.
Polski
1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB
Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera przy użyciu kabla przedłużającego USB.
2 Zainstalować program do karty sieciowej Tenda
W tym podręczniku opiszemy sposób instalacji.
3 Łączenie z siecią WiFi
Proces zostanie zaprezentowany za pomocą obrazów demonstracyjnych.
Русский
1 Установите беспроводной USB адаптер
Подключите беспроводной USB адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью кабеля удлинителя.
2 Установите программу сетевого адаптера Tenda
Здесь мы опишем как установить программное обеспечение Tenda.
3 Подключитесь к сети WiFi
Этот процесс будет продемонстрирован с помощью изображений.

Español
1 Instalar el adaptador inalámbrico USB
Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.
2 Instale el programa adaptador de red Tenda
Aquí se describe cómo instalar el software Tenda.
3 Conectarse a la red WiFi
Este proceso será demostrado a través de imágenes.
Français
1 Installer l'adaptateur USB sans fil
Connectez l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.
2 Installer le programme adaptateur de réseau Tenda
Ici nous expliquons comment installer le logiciel Tenda.
3 Connecter à réseau WiFi
Les étapes seront illustrées à l'aide d'images.
Czech
1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítk
Připojte USB adaptéru bezdrátové sítk k portu USB a Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.
2 Nainstalujte si program síťový adaptér Tenda
Zde vám popíšeme jak nainstalovat software Tenda.
3 Připojení k síti WiFi
Tento proces bude ukázán pomocí obrázků.
Türk
1 Kablosuz USB adaptörünü takın
Kablosuz USB adaptörünü bilgisayarın USB portuna kablosuz USB uzatma kablosu kullanarak takınız.
2 Tenda ağ adaptörünü programını kurun
Burada Windows 7'yi nasıl kurabileceğinizi öğreneceksiniz.
3 Bir Wi-Fi ağına bağlan
Kablosuz USB adaptörünü Tenda ağ bağlantı programı sayesinde bağlantı yapın. Bu süreç görüntüleri kullanılarak gösterilecektir.
Română
1 Instalați adaptorul USB fără fir
Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs. folosind cablul de prelungire USB.
2 Instalați programul adaptorului de rețea Tenda
Aici se descrie modul în care să instalați software-ul Tenda.
3 Conectați-vă la o rețea WiFi
Procesul va fi demonstrat prin intermediul imaginilor.
Magyar
1 Vezeték nélküli USB adapter telepítése
Helyezze be a vezeték nélküli USB adaptert számítógép USB portjába.
2 A Tenda hálózati adapter program telepítése
Itt megmutatjuk, hogy telepítse a Tenda szoftvert.
3 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz
A folyamat képek segítségével fogjuk bemutatni.

Safety and Emission Statement
CE
This device complies with the EMC and RED Directives.
FCC
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
RoHS
This device complies with the RoHS Directive.